


# Ersatzteilliste für 48T18



Ausgabe November 2016 16901 102111.1


Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.



## Baugruppenübersicht

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Rahmen	Siehe Seite 6 – 7	100872.1	1
2	Kabine	Siehe Seite		1
3	Motor und Kühler	Siehe Seite		1
4	Teleskoparm	Siehe Seite 10 - 11	134	1
5	Hubzylinder	Siehe Seite	502238.1	1
6	Kinematikzylinder	Siehe Seite	502239.1	1
7	Bolzen		100916.1	1
8	Bolzen		100917.1	1
9	Bolzen		100096.1	1
10	Motorhaube	Siehe Seite	900121.1	1
11	Kabinenlager	Siehe Seite	100873.1	4
12	Handbremse		140050.3	1
13	Rückleuchte	Links	600387.1	1
13	Rückleuchte	Rechts	600386.1	1
14	Zylinderstütze		100725.1	1
15	Batterie		600684.2	1
16	Batterieklemmblech		100551.1	1
17	Kabinenträgerarm		100874.1	2
18	Hinterachsgruppe	Siehe Seite		1
19	Vorderachsgruppe	Siehe Seite	8	1
20	Hauptscheinwerfer	Links	600384.1	1
20	Hauptscheinwerfer	Rechts	600383.1	1
21	Spiegelarm		180079.1	2
22	Spiegel		180078.1	2
23	Blinkerträger hinten links	Bis Fgst.Nr. – gebogene Ausführung	100759.1	1
23	Blinkerträger hinten links	Ab Fgst. Nr. – gerade Ausführung	100760.1	1
23	Blinkerträger hinten rechts	Bis Fgst. Nr. – gebogene Ausführung	100758.1	1
23	Blinkerträger hinten rechts	Ab Fgst.Nr. – gerade Ausführung	100761.1	1
24	Blinkerträger vorne links	Bis Fgst.Nr. – gebogene Ausführung	100758.1	1
24	Blinkerträger vorne links	Ab Fgst. Nr. – gerade Ausführung	100761.1	1
24	Blinkerträger vorne rechts	Bis Fgst.Nr. – gebogene Ausführung	100759.1	1
24	Blinkerträger vorne rechts	Ab Fgst.Nr. – gerade Ausführung	100760.1	1
25	Kardanwelle		401053.1	1


#### Hauptrahmen




#### Hauptrahmen

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Hauptrahmen		100872.1	1
2	Steuergerät Standard	Siehe Seite	200002.1	1
3	Saug-Rücklauffilter		500546.1	1
4	Be- und Entlüftungsfilter		500177.1	1
5	Armauflagerauskleidung		100694.1	2
6	Armauflager		100695.1	1
7	Tankdeckel	Standard Siehe Seite 8 – 9	500816.1	1
8	Tankgeber	Siehe Seite 8 – 9	501158.1	1
9	Sammelrohr		100419.1	1
9	Rückschlagventil	Im Sammelrohr verbaut	210010.1	1
10	Ü.Bügel		110018.1	2
11	Unterbodenschutz		100915.1	1
12	Saugfilter		500848.1	1

#### Tankanzeiger, Tankdeckel






## Tankanzeiger, Tankverschluss


Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Tankgeber	Säulengeber		
2	Tankgeber	Bügelgeber	501158.1	1
3	Tankverschluss	Hydraulik	500177.1	1
4	Tankverschluss		500816.1	1
4	Tankverschluss	Abschließbar	500817.1	Option

#### Teleskoparm

Position	4	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Außenrohr		100876.1	1
2	Innenrohr		100882.1	1
3	Umlenkhebel		100885.1	1
4	Zylinderklemme		100891.1	2
5	Teleskopzylinder	Siehe Seite	502240.1	1
6	Gerätezylinder	Siehe Seite	501142.1	1
7	Schubstange		100713.1	1
8	Geräteaufnahme Thaler	Bis Fgst.Nr. – Siehe Seite 14 -	100911.1	1
8	Geräteaufnahme Thaler	Ab Fgst.Nr. – Siehe Seite 14	100875.1	1
9	Bolzen		100747.1	1
10	Schlauchführungsblech		100893.1	1
11	Rohrleitung		100894.1	4
12	Bolzen		100890.1	1
13	Halteblech	Druckloser Rücklauf (option)	100825.1	1
14	Büchsen		100043.1	4
15	Seegering		110344.1	4
16	Spannhülse		110298.1	1
L7	Schlauch-Kabelschleppführung		100892.1	1
18	Schleppkette	39 Glieder	250016.1	1
L8	Anschlusswinkelpaar		250017.1	1
19	Lasthalteventil		501154.1	1
20	Senkkopfschraube		110205.1	24
21	Senkkopfschraube		110271.1	36
22	Bolzen		100895.1	1
23	Bolzen		100889.1	1
24	Armschutz	***************************************	100693.1	2
25	Gleitlagereinheit	Vormontiert - siehe Seite 12 – 13	100878.1	4
26	Gleitlager	Siehe Seite 12 – 13	100880.1	8
27	Distanzblech	Siehe Seite 12 – 13	100877.1	NB
28	Distanzblech		100884.1	NB
29	Gleitlager		100883.1	8
30	Einschrauber		500261.1	2
31	Einschrauber		501128.1	2
32	Hydraulikleitung	D12mm		
33	Arbeitsscheinwerfer		601140.1	2
34	Bolzen		100053.1	2
35	UDK-Kupplungsmuffe		500016.1	2
36	Winkel 45°		502242.1	2
36 36	Verschraubung	M12L	500967.1	2
37	Einschrauber	L12	500137.1	4
37	Einschrauber	L6	500137.1	2
38	Umschaltventil	6/2 Wege	215007.1	1
39	Verriegelungszylinder	Siehe Seite	500006.1	1
10	Bolzensicherung	Sielle Seite	100588.1	1
10 11	Bolzen		100388.1	1
			100712.1	
2	Bolzen		100887.1	1
13	Bolzen			1
14	Bolzen		100886.1	1
15	Bolzen		100888.1	1
16	Stauffschelle		501125.1	12
17	Büchsen		100750.1	4
18	Schmiernippel		110155.1	NB
19	Lasthalteventil	Bis Fgst.Nr.	501154.1	1

# Gleiteinheit







#### Gleiteinheit

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Grundplatte		100879.1	4
2	Distanzblech		100877.1	NB
3	Gleitlager		100880.1	8
4	Senkschraube		110271.1	32
5	Distanzblech		100881.1	NB

#### Geräteaufnahme Standard mechanisch bis Fgst. Nr.



## Geräteaufnahme Standard hydraulisch bis Fgst.Nr.




# $Ger\"{a}teaufnahme\ Standard\ mechanisch-bis\ Fgst.Nr.$

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1_	Geräteaufnahme		100911.1	1
2	Verriegelungsbolzen		100007.1	1
3	Feder		100346.1	1
4	Schwerspannstift		100009.1	1
5	Bolzen		100053.1	2
6	Beilagscheibe		110117.1	NB
7	Schraube		110113.1	NB
8	Sicherungsscheibe		110100.1	NB
9	Stopmutter		110072.1	NB
10	Bolzen		100712.1	1
10	Sicherungslasche		100588.1	1

Geräteaufnahme Standard hydraulisch – Bis Fgst.Nr.

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Geräteaufnahme		100911.1	1
2	Verriegelungszylinder		500006.1	1
3	Beilagscheibe		110067.1	NB
4	Sicherungsscheibe		110100.1	NB
5	Schraube		110103.1	1
6	Bolzen		100053.1	1
7	Schraube		110113.1	NB
8	Bolzen		100712.1	1
8	Sicherungslasche		100588.1	1
9	Beilagscheibe		110117.1	NB
10	Schraube		110113.1	NB


Thaler Geräteaufnahme Standard hydraulisch – ab Fgst.Nr.



# $Thaler\ Ger\"{a}teaufnahme\ Standard\ hydraulisch-ab\ Fgst.Nr.$

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Geräteaufnahme		100875.1	1
2	Bolzen		100053.1	2
3	Bolzen		100712.1	1
4	Sicherungslasche		100588.1	1
6	Beilagscheibe		110209.1	4
7	Schraube		110103.1	4
8	Verriegelungszylinder		500006.1	1


#### Euro Geräteaufnahme hydraulisch



## Euro Geräteaufnahme hydraulisch


Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Geräteaufnahme	Euro	100691.1	1
2	Verriegelungszylinder		501067.1	2
3	Ösenschraube		100574.1	2
4	Einschrauber		500045.1	4
5	Winkel		500054.1	4
6	Beilagscheiben		110078.1	4
7	T-Stück		500052.1	2
8	Schraube		110113.1	2
9	Beilagscheibe		110165.1	3
10	Sicherungsscheibe		110117.1	3
11	Bolzen		100712.1	1
12	Sicherungslasche		100588.1	1
13	Bolzen		100053.1	2
14	Schraube		110118.1	2
15	Stopmutter		110093.1	2
16	Flachmutter		110218.1	2
17	Stopmutter		110006.1	2


# Weidemann Geräteaufnahme Hydraulisch




## Geräteaufnahme Weidemann hydraulisch bis Fahrgestellnummer

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Geräteaufnahme		100918.1	1
2	Verriegelungszylinder	Gewinde – bis Fgst.Nr.	501192.1	1
2	Verriegelungszylinder	Spannstift – ab Fgst.Nr.	500672.1	1
3	Verriegelungsbolzen	Gewinde – bis Fgst.Nr.	100710.1	2
3	Verriegelungsbolzen	Spannstift – ab Fgst.Nr.	100812.1	2
4	Spannstift		110298.1	2
5	Einschrauber		500045.1	2
6	Bolzen		100053.1	2
7	Bolzen		100712.1	1
8	Sicherungslasche		100588.1	1
9	Spannstift		100009.1	2





Geräteaufnahme Schäffer hydraulisch



## $Ger\"ateaufnahme~Sch\"affer~,\\ mechanisch"~-~hydraulisch$

#### Noch nicht verfügbar als die Liste erstellt wurde


Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Geräteaufnahme			1
2	Scheibe		110209.1	1
3	Schraube		110103.1	1
4	Spannstift		110239.1	1
5	Hebel			
6	Scheibe		110080.1	1
7	Verriegelungsbolzen			
8	Verriegelungszylinder			
9	Bolzen		100712.1	1
10	Bolzen		100053.1	2
11	Sicherungslasche		100588.1	1
12	Scheibe		110067.1	4
13	Schraube		110112.1	3
14	Schraube		110166.1	1
15	Mutter		110072.1	1

#### Geräteaufnahme Schäffer hydraulisch

#### Noch nicht verfügbar als die Liste erstellt wurde

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Geräteaufnahme			1
2	Verriegelungszylinder	Ab Fgst.Nr. – Bolzen	500672.1	1
3	Verriegelungsbolzen	Ab Fgst.Nr. – Bolzen	100821.1	2
4	Mutter		110215.1	2
5	Abdeckblech		100810.1	1
6	Schrauben		110162.1	4
7	Scheibe		110076.1	4
8	Mutter		110090.1	4
9	Spannstift		110298.1	2
10	Schmiernippel		110155.1	2
11	Büchse		100043.1	4
12	Scheibe		110067.1	3
13	Schraube		110103.1	3
14	Bolzen		100712.1	1
14	Sicherungslasche		100588.1	1
15	Bolzen		100053.1	2


#### SMS – Geräteaufnahme – Skandinavische Länder



#### SMS Geräteaufnahme – Skandinavische Länder

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Geräteaufnahme	SMS	100912.1	1
2	Verriegelungszylinder	Rechts	500981.1	1
3	Verriegelungszylinder	Links	500982.1	1
4	Beilagscheibe		110067.1	N.B.
5	Stopmutter		110072.1	N.B.
6	Schraube		110113.1	N.B.
7	Einschrauber	XSWVE	500254.1	4
8	Zylinderschutzblech		100923.1	1
9	Bolzen		100712.1	1
10	Sicherungslasche		100588.1	1
11	Bolzen		100053.1	1


Kabine – Innenleben 1 - bis Fgst.Nr. 144818000065



Kabine – Innenleben 1 – Bis Fgst.Nr. 144818000065

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Kabinenrahmen	Nicht mehr lieferbar	100927.1	1
2	Fahrersitz	Mechanische Federung	140111.1	1
2	Fahrersitz optional	Luftfederung	140090.1	(1)
2	Fahrersitz optional	Luftfederung + Sitzheizung	140122.1	(1)
3	Lenksäule	Standard	601240.1	1
3	Lenksäule	STVZO – Option	601241.1	(1)
4	Lenksteuergerät		500472.1	1
5	Joystickplatte		100929.1	1
6	Drehinchventil	Option	500932.1	(1)
7	Kreuzsteuergerät		202003.1	1
8	Linearsteuergerät		202001.1	1
9	Halter	Ausgleichsbehäter Bremsöl	500454.1	1
10	Ausgleichsbehälter	Bremsöl	500452.1	1
11	Hauptbremszylinder	Zweikreiszylinder – bis Fgst.Nr.	500222.1	(1)
11	Hauptbremszylinder	Einkreiszylinder – ab Fgst.Nr.	501066.1	(1)
13	Lenkartenventil	Option	501191.1	1
14	Behälter	Wischwasser	180155.1	1
15	Umlenkhebel		100943.1	1
16	Pedal		500795.1	2
17	Batterie		600684.2	1
18	Batterieklemmblech		100551.1	1
19	Batteriedeckel		100942.1	1
20	Deckel		100944.1	1
21	Bremsgestänge		100945.1	1
22	Scharnier		180105.1	1
23	Batteriehauptschalter		600687.1	1

Kabine – Innenleben 2 - bis Fgst.Nr. 144818000065



Kabine – Innenleben 2 – bis Fgst.Nr. 144818000065

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Kabinenrahmen	Nicht mehr lieferbar	100927.1	1
12	Heizung		180118.1	1
20	Blenddeckel	Kabinenboden	100945.1	1
22	Arbeitsscheinwerfer	Nicht mehr lieferbar		
22	Arbeitsscheinwerfer	LED	601140.1	4
23	Spiegelarm		180079.1	1
24	Spiegelkopf		180078.1	1
25	Rastbolzen		180022.1	1
26	Heizungsventil		180157.1	1
28	Luftauslass	Rund	180158.1	1
29	Anschlussstück	Unterteil	180168.1	1
29	Luftauslass	Oberteil	180169.1	1
30	Schalterrahmen		601127.1	2
31	Lastanzeige	Anzeigeinstrument	601111.1	1


Kabine – Türen und Scheiben – bis Fgst.Nr. 144818000065

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
32	Seitenscheibe		180100.1	1
33	Scheibengummi	Meterware	180060.1	N.B.
34	Dachscheibe		180076.1	1
35	Scheibengummi	Meterware	180060.1	N.B.
37	Scheibengummi	Meterware	180060.1	N.B.
38	Heckscheibe		180099.1	1
39	Scharnier		180105.1	2
40	Distanzblock		180106.1	2
41	Distanzstück	Alu	180162.1	N.B.
42	Seitenscheibe	Hinten oben	180101.1	1
43	Scheibengummi	Meterwarre	180060.1	N.B.
44	Glasmontagehalter		180108.1	N.B.
44	Gewindestift		110352.1	N.B.
45	Scheibengummi	Meterware	180060.1	N.B.
46	Seitenscheibe	Hinten unten	180102.1	1
47	Scharnier		180124.1	2
48	Türscheibe	Unten	180103.1	1
49	Scheibengummi		180060.1	N.B.
50	Türscheibe	Oben	180081.1	1
51	Scheibengummi	Meterware	180060.1	N.B.
52	Türstopper		180023.1	1
53	Seitenscheibenaufsteller		180107.1	1
54	Türgriff	Aussen	180095.1	1
54	Kabinenschlüssel		180109.1	2
55	Türrahmen		100947.1	1
56	Türschloss	Innen	180082.1	1
57	Abdeckung	Wischermotor	180091.1	1
58	Wischermotor		180090.1	1
59	Wischerarm		180092.1	1
60	Wischwasserdüse		180094.1	1
61	Wischerblatt		180093.1	1
62	Frontscheibe		180098.1	1
63	Scheibengummi	Meterware	180060.1	N.B.

Kabine – Innenleben 1 – ab Fgst.Nr. 144818010001 -36-


Kabine – Innenleben 1 – ab Fgst.Nr. 144818010001

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Kabinenrahmen		100928.1	1
2	Fahrersitz	Mechanische Federung	140111.1	1
2	Fahrersitz optional	Luftfederung	140090.1	(1)
2	Fahrersitz optional	Luftfederung + Sitzheizung	140122.1	(1)
3 .	Lenksäule	Standard	601240.1	1
3	Lenksäule	STVZO – Option	601241.1	(1)
4	Lenksteuergerät		500472.1	1
5	Joystickplatte		100929.1	1
6	Drehinchventil	Option	500932.1	(1)
7	Kreuzsteuergerät		202003.1	1
8	Linearsteuergerät		202001.1	1
9	Halter	Ausgleichsbehäter Bremsöl	500454.1	1
10	Ausgleichsbehälter	Bremsöl	500452.1	1
11	Hauptbremszylinder	Zweikreiszylinder – bis Fgst.Nr.	500222.1	(1)
11	Hauptbremszylinder	Einkreiszylinder – ab Fgst.Nr.	501066.1	(1)
13	Lenkartenventil	Option	501191.1	1
14	Behälter	Wischwasser	180155.1	1
15	Umlenkhebel		100943.1	1
16	Pedal		500795.1	2
17	Batterie		600684.2	1
18	Batterieklemmblech		100551.1	1
19	Batteriedeckel		100941.1	1
20	Deckel		100944.1	1
21	Bremsgestänge		100945.1	1



Kabine – Innenleben 2 – ab Fgst.Nr. 144818010001


Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Kabinenrahmen		100928.1	1
12	Heizung		180118.1	1
20	Blenddeckel	Kabinenboden	100945.1	1
22	Arbeitsscheinwerfer	Nicht mehr lieferbar		
22	Arbeitsscheinwerfer	LED	601140.1	4
23	Spiegelarm		180079.1	1
24	Spiegelkopf		180078.1	1
25	Rastbolzen		180022.1	1
26	Heizungsventil		180157.1	1
27	Batteriehauptschalter		600687.1	
28	Luftauslass	Rund	180158.1	1
29	Anschlussstück	Unterteil	180168.1	1
29	Luftauslass	Oberteil	180169.1	1
30	Schalterrahmen		601127.1	2
31	Lastanzeige	Anzeigeinstrument	601111.1	1



Kabine – Türen und Scheiben – ab Fgst.Nr. 144818010001

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
32	Seitenscheibe		180116.1	1
33	Scheibengummi	Meterware	180060.1	N.B.
34	Dachscheibe		180110.1	1
35	Scheibengummi	Meterware	180060.1	N.B.
36	Distanzstück	Alu	180162.1	N.B.
37	Scheibengummi	Meterware	180060.1	N.B.
38	Heckscheibe		180112.1	1
39	Scharnier		180105.1	2
40	Distanzblock		180106.1	2
41	Distanzstück	Alu	180162.1	N.B.
42	Seitenscheibe	Hinten oben	180114.1	1
43	Scheibengummi	Meterwarre	180060.1	N.B.
44	Glasmontagehalter		180108.1	N.B.
44	Gewindestift		110352.1	N.B.
45	Scheibengummi	Meterware	180060.1	N.B.
46	Seitenscheibe	Hinten unten	180115.1	1
47	Scharnier		180124.1	2
48	Türscheibe	Unten	180113.1	1
49	Scheibengummi		180060.1	N.B.
50	Türscheibe	Oben	180111.1	1
51	Scheibengummi	Meterware	180060.1	N.B.
52	Türstopper		180023.1	1
53	Seitenscheibenaufsteller		180107.1	1
54	Türgriff	Aussen	180095.1	1
54	Kabinenschlüssel		180109.1	2
55	Türrahmen		100937.1	1
56	Türschloss	Innen	180082.1	1
57	Abdeckung	Wischermotor	180091.1	1
58	Wischermotor		180090.1	1
59	Wischerarm		180092.1	1
60	Wischwasserdüse		180094.1	1
61	Wischerblatt		180093.1	1
62	Frontscheibe		180098.1	1
63	Scheibengummi	Meterware	180060.1	N.B.


## Bedienung Steuergerät Kreuzschaltung





# Bedienung Steuergerät Kreuzschaltung


Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Vorsteuergerät kpl.		202003.1	1
2	Feder		202015.1	4
3	Steuerschieber		202016.1	4
4	Faltenbalg	Wird nicht verwendet		0
5	Dichtungssatz		202017.1	1



-52-

#### Vorderachse - Achsträger

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Hauptgehäuse		410294.1	1
2	Entlüftungsschraube		410123.1	1
3	Achsträger	Links	410273.1	1
4	Scheibe		410276.1	4
5	Büchse		410270.1	4
6	Verschlussschraube		410009.1	4
7	Dichtung		410010.1	2
8	Dichtung		410011.1	1
9	Schraube		410012.1	20
10	Spurstangenkopf		410274.1	2
11	Passstift		410014.1	6
12	Büchse		410272.1	2
13	Wellendichtring		410261.1	4
14	Lenkzylinder	Siehe Lenkzylinder Seite68 – 69	410260.1	1
15	Scheibe		410013.1	24
16	Achsträger	Rechts	410295.1	1
17	Schraube		410296.1	4



Hinterachse – Achsträger

# Hinterachse - Achsträger

Position	Bezeichnung	Detail	ET-Nummer	Stück
1	Hauptgehäuse		410297.1	1
2	Entlüftungsschraube		410123.1	1
3	Achsträger	Rechts	410298.1	1
4	Scheibe		410276.1	4
5	Büchse		410270.1	4
6	Verschlussschraube		410009.1	4
7	Dichtung		410010.1	2
8	Dichtung		410011.1	1
9	Schraube		410012.1	20
10	Spurstangenkopf		410274.1	2
11	Passstift		410014.1	6
12	Büchse		410272.1	2
13	Wellendichtring		410261.1	4
14	Lenkzylinder	Siehe Lenkzylinder Seite68 – 69	410260.1	1
15	Scheibe		410013.1	24
16	Achsträger	Links	410295.1	1
17	Einschrauber		500227.1	4
19	Schraube		410296.1	4
20	Büchse		410275.1	2